



## Údržba a opravy vodní matrace TREAT®

### 1) Odvzdušňování vodní matrace

Vodní matrace se důkladně odvzdušní po napuštění a znovu po dvou týdnech, kdy se uvolní vzduch z výplně matrace. Postup:

- opatrně vytáhněte zašroubovaný ventil
- odšroubujte víčko, vytáhněte těsnění, nasadte odvzdušňovací pumpičku anebo zpětný ventil na uzávěr matrace
- stlačením rohů a vyhlazením povrchu matrace ručníkem vytlačte vzduch k ventilu a pumpičkou vysajte
- postup opakujte několikrát, dokud neodstraníte všechny vzduchové bubliny
- nasadte těsnění a víčko, zašroubujte a pevně utáhněte
- zatlačte ventil zpět do matrace a v této poloze asi po 30 vteřinách víčko znovu pevně dotáhněte
- odvzdušňování matrace široké 160cm a více dělají 2 osoby

### 2) Doplnění kondicionéru

Doplnění kondicionéru se provádí 1 rok po napuštění a dále v ročním intervalu. Při plnění vodní matrace je nutno použít kondicionér FIRST-FILLER. Postup je stejný jako při odvzdušňování.

### 3) Čištění matrace

Čištění matrace se provádí vlažnou vodou, případně s malým přídavkem saponátu. Nepoužívejte organická rozpouštědla.

### 4) Vypuštění a stěhování vodní matrace

Vodní náplň v matrace se nemění. Pouze při stěhování se voda vyčerpá přes napouštěcí košík, nasazený na ventil. Před vypouštěním je nutné vypnout topení matrace! Při manipulaci nepoškodit folii. Před napouštěním dávkovat kondicionér.

### 5) Opravy vodní matrace

K lepení vodní matrace používejte originální opravnou sadu. Postup:

- osušte a odmastěte poškozené místo
- vystříhnete záplatu s přesahem poškozeného místa o 1cm
- natřete poškozené místo i záplatu 2x lepidlem
- záplatu ihned přiložte, přitlačte a podržte pod tlakem 5 minut
- manipulace, příp. plnění je možné po dokonalém vyschnutí lepidla za 12 hodin